



## 麗保防銹漆

## Epoxy Red Oxide Primer

## 成用特

**份:** 由環氧樹脂(Epoxy Resin)及硬化劑，配以紅氧化鐵料精製而成之二液型防銹底漆。

**途:** 適用於橋樑、鋼架、工廠設施、貯槽等鋼鐵構造物大量工程之防蝕、防銹用底漆。

**性:**

1. 塗膜堅韌且附著力強。
2. 耐水、耐海水性特優。
3. 耐機械磨損優良。
4. 耐油性、耐藥品性及防銹性能極優。
5. 價格較低廉。

## 光澤

**度:** 平光

## 顏

**色:** 棕紅色

## 遮蓋

**力:** 15m<sup>2</sup>/L 以上 (混合漆)

## 重

**量:** 1.4kg/L 以上 (混合漆)

## 粘

**度:** 90~100 Ku (25°C)

## 乾燥

**時間:** 指觸:4小時以內 (25°C) 堅結:6小時以內 (25°C) 完全硬化:7天 (25°C)

## 漆膜

**厚度:** 濕膜:85 μm (micron) 乾膜:45 μm (micron)

## 塗裝

**間隔:** 最少8小時

## 可用

**時間:** 8小時 (混合漆25°C)

## 塗佈

**量參考:** 44.2m<sup>2</sup>/Gal 11.7m<sup>2</sup>/L 8.1m<sup>2</sup>/kg

## 稀釋

**劑:** 麗保漆稀釋劑

## 混合

**比例:** 主劑:硬化劑 = 90 : 10 (重量比)

## 稀釋

**劑用量:** 5-15% (不含清洗工具)

## 適用

**底漆:** 麗保鋅粉底漆 無機鋅粉漆

## 適用

**面漆:** 麗保面漆 氯化橡膠面漆 優麗面漆

## 總不揮發

**成份:** 60%以上(混合漆)

## 儲藏

**安定性:** 正常情況下，至少一年。

## 施工

**方法:** 刷塗(僅小面積修補)、無氣噴塗。

## 施工

## 注意事項:

1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。
2. 陰雨或大氣相對溼度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
3. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合，靜置10-20分鐘待主劑與硬化劑充分反應後再施工。
4. 在貯槽或侷限空間內施工，必須注意充分的通風。
5. 施工完畢後，塗裝器具應立即洗淨。

## 安全

## 注意事項:

1. 易燃物品，遠離火源。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加裝抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

✘ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。